

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАНА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК **atoll LEAK STOP**

КОМПЛЕКТНОСТЬ*:

- клапан защиты от протечек – 1шт
- скобы для установки клапана – 2шт
- пластинка двусторонней клеящей ленты – 2шт
- саморез – 2 шт
- инструкция по эксплуатации

* в некоторых случаях клапан может быть укомплектован дополнительной пластиковой трубкой 1/4" для подсоединения к магистрали.

НАЗНАЧЕНИЕ:

При эксплуатации фильтров для очистки воды, подключаемых к водопроводу трубкой 1/4", протечки могут возникать вследствие:

- некавалифицированного монтажа фильтра или замены картриджей,
- гидроударов – резких и непредсказуемых скачков давления в водопроводе,
- естественного износа уплотнительных прокладок,
- самостоятельного изменения конструкции фильтра или использования некачественных картриджей и запчастей.

ВНИМАНИЕ!!! Наличие клапана не исключает возможности протечки. Клапан **ОГРАНИЧИВАЕТ** размер нанесенного ущерба тем, что прекращает подачу воды из магистрали в фильтр, когда пролившаяся вода достигнет корпуса клапана и запустит механизм срабатывания.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Клапан защиты от протечек **atoll LEAK STOP** представляет собой прозрачный пластиковый корпус, внутри которого закреплен кран с быстроразъемными соединениями JG 1/4". Рукоятка крана находится в положении "открыто". Внутри корпуса закреплена пружина, сжатая хомутом из специального водорастворимого материала. В случае протечки и последующего намочения хомута, происходит его мгновенный обрыв, при этом пружина разжимается, и кран переводится в положение "закрыто". Таким образом, прекращается дальнейшее поступление воды в фильтр.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

ВАЖНО!!! Перед началом установки клапана необходимо принять меры, предотвращающие возможность случайного контакта клапана с водой или влажной поверхностью, так как это может привести к ложному срабатыванию:

- в случае если клапан **atoll LEAK STOP** подключается к фильтру, установленному ранее, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в процессе установки на клапан не попала влага из разрезаемой трубки.
- в случае если клапан **atoll LEAK STOP** устанавливается одновременно с монтажом фильтра, рекомендуется перед пуском воды в фильтр вынуть клапан из скоб и изолировать его от поверхности, исключив возможность попадания влаги на время проверки герметичности всех соединений.

Клапан крепится на поверхности, где может скапливаться вода в случае протечки. Для крепления клапана используются входящие в комплект скобы (на корпусе клапана есть специальные ребра). Скобы крепятся к поверхности саморезами или клеящей лентой. Вход воды в клапан осуществляется через синее соединение, выход – через белое. Клапан устанавливается в разрыв трубки, по которой вода подается в фильтр. Для подключения клапана может потребоваться дополнительный отрезок трубки 1/4". Порядок подключения трубки к соединению JG 1/4" подробно описан в Инструкции по эксплуатации фильтра.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

После срабатывания клапана возможны два варианта восстановления режима защиты от протечек:

- В большинстве случаев рекомендуется приобрести новый клапан **atoll LEAK STOP** и установить его взамен старого. При замене клапана соблюдайте порядок, описанный в разделе «Порядок установки».
- Возможна замена сработавшего хомута на новый в следующем порядке:

ВНИМАНИЕ!!! Перед заменой хомута клапана устраните причину протечки и тщательно высушите поверхность установки клапана. Соблюдайте меры предосторожности при работах со сжатой пружиной. Используйте защитные средства для рук и глаз.

Для замены хомута, оборвавшегося после протечки, следует выкрутить три самореза из корпуса клапана и, раскрыв его, выкрутить саморез, фиксирующий пружину. Пружина сжимается плоскогубцами, после этого новый хомут осторожно надевается на сжатую пружину со стороны кольца. Хомут ориентируется таким образом, чтобы его металлический зажим располагался на ровной лапке пружины. Сжатая хомутом пружина устанавливается в корпус таким образом, чтобы прямоугольный выступ на одной из ее лапок совпадал с окошком в корпусе, и фиксируется саморезом. Рукоятка крана переводится в положение "открыто". В собранный корпус клапана закручиваются три самореза.

По всем вопросам сервисного обслуживания и приобретения хомутов обращайтесь в торговые организации и сервисные центры, указанные на сайте www.atoll-filter.ru